# Cigarette électronique
# Mode d'emploi

Félicitation et merci d'avoir choisi la 'Mini' Cigarette électronique.
Maintenant vous pouvez commencer un style de vie plus sain qui crée également un environnement familial plus convivial.
Merci de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre cigarette électronique.

## Composant




## Introduction

La cigarette électronique est un appareil de vaporisation électronique à chaud, sans combustion composé d'un micro processeur associé à une technologie de vaporisation miniaturisée. Elle permet de diffuser de la nicotine hautement purifiée en offrant à son utilisateur les mêmes fonctions physiologiques qu'il peut ressentir en fumant une cigarette. Le liquide contenu dans la capsule contient de la nicotine, un arôme artificiel de tabac et un additif de qualité alimentaire. Il reproduit avec efficacité les sensations d'une cigarette. La cigarette électronique apporte au fumeur relaxation et sensation de plaisir tout en satisfaisant son addiction à la nicotine lui permettant ainsi d'appréhender facilement les difficultés à arrêter de fumer. Les principales différences entre une cigarette électronique et une cigarette ordinaire sont les suivantes :

- Pas de goudron ou autre produit cancérigène dangereux pour la santé.
- Aucune combustion produisant les substances habituellement émises par une vraie cigarette comme le monoxyde de carbone ou autre 4000 substance chimique.
- Sans pollution pour l'environnement et sans danger pour les fumeurs passifs.
- Ne risque pas de produire un incendie et peut être utilisée en toute sécurité dans les lieux où fumer est interdit.
- La méthode pour arrêter de fumer ne cause pas de dommage pour la santé sur la durée préconisée.

I

### Caractéristique du produit

- Pas d'allumage ni de flamme.
- Conception très avancée. La température de la fumée reproduite est similaire a celle du corps humain.
- La quantité de nicotine contenue dans chaque cartouche est légèrement inférieure à la dose délivrée par un paquet de 20 cigarettes ordinaire.
- Température de fonctionnement : de -5 a 40 degrés.

## Description du produit

### Cigarette électronique

La cigarette électronique est composée d'une chambre de pulvérisation miniaturisée (vaporisateur), d'une batterie au lithium, d'une diode d'indication de fonctionnement située à l'extrémité de la batterie et d'un inhalateur.




### Cartouche de vaporisation

La cartouche de vaporisation est composée d'un inhalateur et d'un conteneur à nicotine liquide prêt à l'emploi. Elle ne contient aucune substance dangereuse pour le corps humain telle que le goudron et d'autre substance cancérigène.Il y a 4 types de cartouches classifiées en fonction de leur teneur en nicotine : High, medium, low et zéro. Les cartouches high, medium et low sont utilisées lors de la marche à suivre pour arrêter de fumer. La cartouche zéro peut être utilisée à plus long terme.



Batterie et chargeur

La Cigarette électronique utilise une batterie au lithium de 3.6V et un chargeur spécial.
Ils ne peuvent être remplacés par aucun autre chargeur ou batterie. La tension d'entrée acceptée par le chargeur est de 100 à 240Volts, 50/60Hz, ou 12-24Volts. Il fonctionne donc aussi bien dans les principaux pays d'Europe qu'aux USA. Vérifiez la tension en vigueur dans votre pays ou dans les pays vers lesquels vous voyagez avant utilisation.La batterie peut être chargée un minimum de 300 fois.

## Mode d'emploi

### Installation

1 - Visser la batterie sur l'atomiseur
2 - Prendre une cartouche et en retirer la capsule de protection
3 – Insérer la cartouche dans l'atomiseur



Après avoir vissé une batterie pleinement chargée sur l'atomiseur, et avoir inséré une cartouche, votre cigarette électronique est en veille.

### Fonctionnement

Le circuit électronique se met en fonctionnement lorsque l'on aspire par l'inhalateur. La diode à l'extrémité de la batterie s'allume simultanément. Lorsque l'utilisateur arrête d'aspirer, le vaporisateur cesse d'émettre de la fumée et le circuit électronique se met automatiquement en veille. Il est recommandé de poser la Cigarette électronique à plat et de ne pas la tenir verticalement afin de prévenir l'inhalation du liquide dans la bouche et provoquer un contact direct avec les muqueuses.

### Méthode

Un fumeur tire environ 14 à 16 fois sur une cigarette normale, après avoir tiré 16 fois sur une cigarette électronique, il doit attendre une demi heure avant de fumer à nouveau.

### Remarque

1 - Afin d'éviter un usage trop fréquent du produit, si vous inhalez plus de 16 fois en une minute, l'indicateur lumineux clignotera 10 fois continuellement pendant 4 secondes pour rappel.
2 – Chaque fois que l'utilisateur inhale plus de 5 secondes, l'indicateur lumineux clignotera 10 fois pendant 4 secondes.
3 – Si l'indicateur lumineux clignote 30 fois (9 sec.), procéder au remplacement de la batterie.
4 – Après 1500 inhalations, une procédure de nettoyage automatique contrôlé par microprocesseur interne, sera mise en œuvre. L'indicateur lumineux restera allumé pendant 20 secondes durant la procédure de nettoyage.

### Batterie et chargeur

Lorsque l'indicateur lumineux de la batterie clignote 30 fois (9 sec.), procéder à la recharge de la batterie avec le chargeur spécial. Après avoir visser votre batterie et brancher le chargeur sur le secteur, l'indicateur lumineux clignote 10 fois (5sec.) et l'indicateur du chargeur passe au rouge. Après une durée de 3 a 4 heures, l'indicateur du chargeur repasse au vert, indiquant la pleine charge de la batterie. Débrancher le chargeur du secteur avant de dévisser la batterie du chargeur.

### Précaution:

- Tenir les batteries éloignées de toutes sources de chaleur pendant le chargement
- Ne pas connecter les pôles positif ou négatif à du métal sous peine de provoquer un court circuit.
- Ne pas ouvrir ou percer les batteries, ne pas les jeter au feu.
- En cas de fuite d'une batterie provoquant un contact du liquide électrolyte avec les yeux ou la peau ne pas frotter. Rincer les surfaces atteintes abondamment avec de l'eau claire et appeler immédiatement votre médecin ou le centre anti-poison.
- Si durant la charge, la surface de la batterie présente un changement de couleur, une déformation, émet une odeur de brûlé ou toute autre changement inhabituel, débrancher immédiatement la prise électrique et retirer la batterie du chargeur en utilisant un linge sec isolant pour la saisir si celle-ci est brûlante. Arrêter toute utilisation ultérieure de cet élément.

- Le chargeur a été spécialement conçu pour recharger les batteries au lithium. Ne surtout pas l'utiliser pour charger tout autre type de batteries sous risque de les voir s'enflammer ou exploser.
- Lors de la première mise en service d'une batterie, sa durée de chargement doit être au minimum de 8 heures. Les charges suivantes durent entre 3 et 4 heures.
- Si la cigarette électronique n'est pas utilisée pendant une longue période, retirer la batterie de la Cigarette électronique et du chargeur. Stocker en sécurité loin de tout objet inflammable dans un endroit sec et frais.

## Utilisateur

1. Utilisateur autorisé

Fumeurs de longue date ne supportant plus les désagréments de la cigarette
Fumeurs travaillant dans des lieux où il y a interdiction de fumer
Fumeurs ayant envie d'arrêter de fumer. En diminuant progressivement le taux de nicotine, on peut s'arrêter de fumer sans trop de difficultés

2. Utilisateurs interdits

Mineurs (-18 ans)
Personnes habituellement non fumeurs
Personnes sensibles à la nicotine.
Femmes enceintes ou allaitant.
Toute personne malade devant éviter l'usage du tabac

## Cartouches de vaporisation et nicotine

La cartouche de vaporisation contient de la nicotine. Cette nicotine est une sorte d'alcaloïde naturel extrait de feuilles de tabac ou d'autres plantes contenant de la nicotine. C'est la substance principale qui rend les fumeurs dépendants de la cigarette. Lorsque une personne fume, la nicotine arrive dans le sang après seulement 7 à 9 secondes et c'est à partir de ce moment que le fumeur va ressentir toute une série de sensations physiologiques telles que le bien être.D'après les experts et différentes expériences cliniques, les thérapies dites de « nicotine de remplacement » ont prouvé leur efficacité dans les différents processus pour arrêter de fumer.Etant donné que la cartouche de vaporisation ne contient pas de substances nocives telles que le goudron et le monoxyde de Carbonne , elle minimise les dangers pour les fumeurs qui ont envie d'arrêter de même qu'elle réduit les effets secondaires dûs à l'abstinence grâce à la petite quantité de nicotine purifiée qu'elle dispense.
Plusieurs organisations ont prouvé par différents tests toxicologiques que la cartouche de vaporisation est sans danger .

## Combien de cigarettes correspondent à une cartouche de vaporisation ?

Les différentes habitudes de chaque fumeur ainsi que la variété des marques de cigarettes font qu'il existe différents niveaux de teneur en nicotine. Par exemple, l'indication sur un paquet de cigarettes normal de 1.1 mg de nicotine veut dire que chaque cigarette dans le paquet contient 1.1 mg de nicotine. Donc un paquet de 20 cigarettes contient 1.1mg x 20 = 22 mg de nicotine. On peut tirer environ 300 fois sur une cartouche de vaporisation ce qui équivaut à un paquet de 20 cigarettes mais le teneur en nicotine est moindre que dans une cigarette normale.
En fonction de la teneur en nicotine, il existe 4 sortes de cartouches :
HIGH , MEDIUM , LOW et ZERO

## Utilisation des cartouches de vaporisation

- Bien lire les instructions avant utilisation des cartouches.
- La cartouche de vaporisation est un accessoire spécial qui ne peut être utilisé qu'avec la cigarette électronique.
- La cartouche de vaporisation est un produit jetable, il ne peut être réutilisé et doit être tenu hors de la portée des enfants.

## Précaution d'utilisation des cartouches de vaporisation.

1. Conservation : conserver dans un endroit frais et sec, maximum 24 mois
2. Tenir hors de portée des enfants.
3. Utiliser avant la date d'expiration mentionnée sur le paquet
4. Ne pas mettre en bouche ni entrer en contact avec les muqueuses
5. Les personnes non autorisées à fumer ne peuvent utiliser le produit
6. La nicotine et l'agent de vaporisation contenus dans la cartouche sont strictement dosés et ne peuvent être mélangés à aucun autre liquide.

## Comment utiliser la cigarette électronique pour arrêter de fumer

La cartouche atomisée est recommandée par le World Health Organisation (WHO) comme thérapie de "nicotine de remplacement".
Elle aide les fumeurs à diminuer graduellement la quantité de nicotine qu'ils absorbent.
Il est conseillé aux utilisateurs de commencer par la cartouche High

Méthode en 4 étapes pour arrêter de fumer

étape 1: Fumer comme habituellement durant 6 semaines avec la
cartouche high nicotine.
étape 2: Fumer comme habituellement pendant 12 semaines avec la cartouche medium nicotine.
étape 3: Fumer comme habituellement pendant 4 semaines avec la cartouche low nicotine.
étape 4: Finalement, fumer encore 2 semaines avec la cartouche sans nicotine pour achever le processus d'arrêt total

Cette méthode est applicable par toute personne désirant arrêter de fumer. Les sensations et les durées de chaque étape peuvent varier en fonction de chaque individu.

## Résolution des problèmes

- Lorsque l'indicateur lumineux clignote 30 fois (9 sec.), remplacer la batterie par une batterie en pleine charge.
- Lorsque le volume de vapeur se réduit, procéder au changement de la cartouche ou de la batterie

Si après avoir installé une nouvelle cartouche et mis une batterie correctement chargée, l'indicateur lumineux s'éclaire lorsque vous inhalez et que l'atomiseur ne fonctionne pas (pas de vapeur) prendre contact avec votre revendeur.

## Précaution d'emploi

- Ne pas exposer à des températures élevées lors de la charge, ou du stockage.
- Afin d'éviter un court-circuit, ne pas mettre en contact la batterie avec un autre métal dans vos sacs, poches ou autre lors du transport.
- En cas de réaction à l'utilisation de la cigarette électronique, il est conseillé d'utilisé des cartouches sans nicotine ou a faible dosage.
- Il est conseillé d'utiliser la cigarette électronique à fréquence équivalente à une cigarette ordinaire.
- Ne pas utiliser la cigarette électronique en conduisant, suite au dommage pouvant être causé suite à une collision.
- Avant de nettoyer votre chargeur, le débrancher du secteur.
- Ne pas utiliser le chargeur a l'extérieur et dans un environnement humide.

## Specifications

| | |
|---|---|
| Model No. | DSE901 |
| Alimentation | DC 3.6V (batterie lithium) |
| Dimensions | 119.5(L)×9.3(D)mm |
| Poids | 15g (avec batterie) |

**CigLib**
**Site internet : www.ciglib.fr**
**E-Mail : info@ciglib.fr**